

# Sanace plísní

Použité přípravky:

**Odstraňovač plísní:** <http://www.barvy-eternal.cz/a/eternal-odstranovac-plisni-1>

**Nátěrová hmota IN Thermo:** <http://www.barvy-eternal.cz/a/eternal-in-thermo>

**Volitelný finální nátěr IN Steril:** <http://www.barvy-eternal.cz/news/eternal-in-steril-interierova-barva-nove-generace>

- 1) **Odstraňte plíseň** – nejprve aplikujte na plíseň vodu z rozprašovače, aby při seškrabování nedošlo k rozptylování do vzduchu v místnosti.
- 2) **Seškrábání** – pečlivě seškrábejte místa, která jsou zasažená plísní popř. uvolněná vnitřní malba vlivem vlhka.
- 3) **Vysušení** – postižené místo na zdi vysušte po dobu 8h. Pravidelným větráním (každé 2h). Ideálně přiveďte k mí tu suchý teplý vzduch – topení radiátorem, využití přímotopu, nebo několikrát (po dobu 5ti minut) použijte fén.
- 4) **Aplikujte odstraňovač plísní** – nastříkejte na plochy, kde se objevila plíseň s přesahem minimálně 10cm.
- 5) **Aplikujte nátěr IN Thermo** – Po zaschnutí odstraňovače plísní se ujistěte, že stěna má teplotu v rozsahu 5 – 25°C, poté natřete (štětcem nebo válečkem) postižená místa a nechte minimálně 8h zaschnout. Po dobu schnutí by měla stěna mít teplotu v požadovaném rozsahu 5 – 25°C.
- 6) **Druhá vrstva IN Thermo** – naneste druhou vrstvu nátěru stejným způsobem jako v bodu 5)
- 7) **Povrchová vrstva IN Steril** – Tato vrstva není bezpodmínečně nutná, nicméně pokud chcete mít výsledek dokonalý, tak se doporučuje. Po nejméně 8-mi hodinách od aplikace druhé vrstvy IN Thermo nanášejte nátěr. **Důležité zásady** pro práci s IN Steril:
  - a. pokud je třeba ředit, tak pouze destilovanou vodou
  - b. odlijte si potřebné množství do jiné nádoby a z té IN Steril nanášejte
  - c. neponořujte do původního balení žádné předměty
  - d. nelijte zpět nespotřebované množství
  - e. nanášejte štětcem nebo válečkem, které před použitím dobře properte v horké vodě